

# レース(紐)の交換方法 (採用モデル:FLINT AB / FLINT / AERIO AB / AERIO / PRIMACY AB)

万一、レースが切れたり、ダメージを受けた場合は下記に従って交換してください。

矢印の方向にレースを通して、レース端部を図を参考に結んでください。

